



BLS-315 Pro Lighting
Stand B

pied d'enceinte / d'éclairage

Musikhaus Thomann

Thomann GmbH

Hans-Thomann-Straße 1

96138 Burgebrach

Allemagne

Téléphone : +49 (0) 9546 9223-0

Courriel : info@thomann.de

Internet : www.thomann.de

28.01.2021, ID : 287838 (V2)

Table des matières

1	Remarques générales	4
	1.1 Informations complémentaires.....	5
	1.2 Conventions typographiques.....	6
	1.3 Symboles et mots-indicateurs.....	6
2	Consignes de sécurité	8
3	Performances	12
4	Utilisation	13
5	Données techniques	18
6	Protection de l'environnement	20

1 Remarques générales

La présente notice d'utilisation contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue d'une utilisation ultérieure. Veillez à ce que tous les utilisateurs du produit puissent la consulter. En cas de vente de l'appareil, vous devez impérativement remettre la présente notice à l'acheteur.

Nos produits et notices d'utilisation sont constamment perfectionnés. Toutes les informations sont donc fournies sous réserve de modifications. Veuillez consulter la dernière version de cette notice d'utilisation disponible sous www.thomann.de.

1.1 Informations complémentaires

Sur notre site (www.thomann.de) vous trouverez beaucoup plus d'informations et de détails sur les points suivants :

Téléchargement	Cette notice d'utilisation est également disponible sous forme de fichier PDF à télécharger.
Recherche par mot-clé	Utilisez dans la version électronique la fonction de recherche pour trouver rapidement les sujets qui vous intéressent.
Guides en ligne	Nos guides en ligne fournissent des informations détaillées sur les bases et termes techniques.
Conseils personnalisés	Pour obtenir des conseils, veuillez contacter notre hotline technique.
Service	Si vous avez des problèmes avec l'appareil, notre service clients sera heureux de vous aider.

1.2 Conventions typographiques

Cette notice d'utilisation utilise les conventions typographiques suivantes :

Instructions

Les différentes étapes d'une instruction sont numérotées consécutivement. Le résultat d'une étape est en retrait et mis en évidence par une flèche.

Exemple :

1. ➤ Allumez l'appareil.
2. ➤ Appuyez sur *[AUTO]*.
⇒ Le fonctionnement automatique est démarré.
3. ➤ Eteignez l'appareil.

1.3 Symboles et mots-indicateurs

Cette section donne un aperçu de la signification des symboles et mots-indicateurs utilisés dans cette notice d'utilisation.

Terme générique	Signification
DANGER	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse directe se traduisant par de graves lésions voire la mort si celle-ci ne peut être évitée.
ATTENTION !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire par des lésions légères ou moindres si celle-ci ne peut être évitée.
REMARQUE !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire par des dommages matériels et sur l'environnement si celle-ci ne peut être évitée.
Symbole d'avertissement	Type de danger
	Avertissement : emplacement dangereux.

2 Consignes de sécurité

Utilisation conforme

Ce pied d'enceinte / éclairage sert à la fixation stable et l'installation réglable en hauteur d'enceintes et projecteurs. Utilisez le produit uniquement selon l'utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Le produit doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser le produit sous la surveillance ou la direction d'une personne chargée de leur sécurité.

Sécurité



DANGER

Dangers pour les enfants

Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement !

Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et s'étouffer.

Ne laissez jamais des enfants sans surveillance jouer avec le produit.



ATTENTION !

Risque de basculement en cas de transport sous charge

Si vous déplacez le pied sans avoir démonté l'appareil fixé, le pied peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

Démontez l'appareil avant de déplacer le pied.



ATTENTION !

Risque de basculement sur un sol inapproprié

Lorsque le pied est placé sur une surface meuble ou non horizontale, il peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

Installez le pied seulement sur une surface plane et stable.



ATTENTION !

Risque de basculement en cas de surcharge

En cas de surcharge, le pied peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale spécifiée pour le pied.



REMARQUE !

Formation possible de taches

Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuellement réagir avec le revêtement de votre parquet, sol linoléum, stratifié ou PVC et provoquer des taches sombres qui ne partent pas.

En cas de doute, ne posez pas les pieds en caoutchouc directement sur le sol, mais utilisez des patins en feutre ou un tapis.

3 Performances

Pied d'enceinte et d'éclairage professionnel

- Matériau : composé d'acier/magnésium
- Pieds renforcés individuellement pour grande stabilité
- Hauteur : 150 à 310 cm
- Diamètre d'encombrement : 120 cm
- Diamètre du tube : 28 mm
- Adaptateur de 35 mm pour enceinte correspondante
- Supporte une charge maximale centrique de 30 kg
- Fabriqué en Europe

4 Utilisation

Sortez le produit de son emballage et vérifiez soigneusement l'absence de tout dommage avant de l'utiliser. Veuillez conserver l'emballage. Utilisez l'emballage d'origine ou vos propres emballages particulièrement appropriés au transport ou à l'entreposage afin de protéger l'appareil des secousses, de la poussière et de l'humidité pendant le transport et l'entreposage.



ATTENTION !

Risque de basculement en cas de transport sous charge

Si vous déplacez le pied sans avoir démonté l'appareil fixé, le pied peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

Démontez l'appareil avant de déplacer le pied.



ATTENTION !

Risque de basculement sur un sol inapproprié

Lorsque le pied est placé sur une surface meuble ou non horizontale, il peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

Installez le pied seulement sur une surface plane et stable.



ATTENTION !

Risque de basculement en cas de surcharge

En cas de surcharge, le pied peut basculer et causer des blessures et des dommages matériels.

Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale spécifiée pour le pied.

**REMARQUE !****Formation possible de taches**

Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuellement réagir avec le revêtement de votre parquet, sol linoléum, stratifié ou PVC et provoquer des taches sombres qui ne partent pas.

En cas de doute, ne posez pas les pieds en caoutchouc directement sur le sol, mais utilisez des patins en feutre ou un tapis.

***Prescriptions à observer***

Assurez-vous que le montage soit conforme aux normes et consignes en vigueur dans votre pays.

Mise en place



1. ➤ Dépliez les pieds du trépied jusqu'à ce que les traverses se trouvent en position horizontale.
2. ➤ Fixez cette position avec la vis de sécurité à la plateforme d'où partent les trois pieds.
3. ➤ Retirez les deux goupilles de sécurité et desserrez les deux vis de sécurité situées aux tubes télescopiques.
4. ➤ Tirez le tube télescopique supérieur jusqu'à la hauteur souhaitée, faites passer la goupille de sécurité par la perforation correspondante.
5. ➤ Fixez la position du tube télescopique supérieur avec la vis de sécurité située au collier de serrage supérieur.
6. ➤ Tirez le tube télescopique inférieur jusqu'à la hauteur souhaitée, faites passer la goupille de sécurité par la perforation correspondante.
7. ➤ Fixez la position du tube télescopique inférieur avec la vis de sécurité située au collier de serrage inférieur.
8. ➤ Monter un projecteur ou une enceinte. Si nécessaire, serrez l'adaptateur fourni au tube télescopique supérieur. Respectez les consignes des fabricants respectifs. La charge maximale de 30 kg au total ne doit pas être dépassée.

Démontage

1. ➤ Démontez le projecteur ou l'enceinte.
2. ➤ Retirez la goupille de sécurité du tube télescopique inférieur.
3. ➤ Desserrez la vis de sécurité située au collier de serrage inférieur et faites glisser le tube télescopique inférieur vers le bas jusqu'au bout.
4. ➤ Serrez la vis de sécurité située au collier de serrage inférieur.
5. ➤ Retirez la goupille de sécurité du tube télescopique supérieur.
6. ➤ Desserrez la vis de sécurité située au collier de serrage supérieur et faites glisser le tube télescopique supérieur vers le bas jusqu'au bout.
7. ➤ Serrez la vis de sécurité située au collier de serrage supérieur.
8. ➤ Si nécessaire, démontez l'adaptateur.
9. ➤ Desserrez la vis de sécurité sur la plateforme d'où partent les trois pieds.
10. ➤ Pliez les pieds du trépied.
11. ➤ Emballez les pièces détachées de la structure dans l'emballage d'origine et conservez le paquet dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.

5 Données techniques

Hauteur max.	3,10 m
Hauteur ajustable du trépied	1,50 m ... 3,10 m
Encombrement	Ø 1,20 m
Diamètre du tube du trépied	Ø 28 mm
Installation	Bride, Ø 35 mm
	Adaptateur Ø 35 mm/36 mm
Charge max. (charge centrée)	30 kg
Dimensions (L × H × P)	137 mm × 1290 mm × 131 mm
Poids	6,1 kg
Couleur	Noir

Informations complémentaires

Type de trépied	Pied d'éclairage
avec barre transversale	Non
Manivelle	Non
Matériau	Composé d'acier/magnésium

6 Protection de l'environnement

Recyclage des emballages



Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales.

Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages.

Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l'emballage.

Remarques
